

RAINBOW AIR

ULTRASONIC/AIR HUMIDIFIER/3IN1 M

GEBRUIKERSHANDLEIDING



PRESENTATIE	pagina 32
VEILIGHEIDSREGELS	pagina 32
FUNCTIONELE PRINCIPES	pagina 32
FUNCTIES	pagina 33
STRUCTUUR	pagina 33
TECHNISCHE SPECIFICATIES	pagina 33
ACCOMMODATIE VAN UITRUSTING	pagina 34
GEBRUIKER	pagina 34
ONDERHOUD EN REINIGING	pagina 35
HANDLEIDING VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN	pagina 37
FUNCTIONELE EIGENSCHAPPEN	pagina 38
WAARSCHUWING!	pagina 38

De ultrasone luchtbevochtiger is de kristallisatie van de technologie van onze fabriek. Als experts in het verbeteren van de luchtkwaliteit binnenshuis, elimineren de nieuwste producten die wij aanbieden droogte en maken uw leven gemakkelijker.

Om de beste prestaties van uw luchtbevochtiger te garanderen, dient u deze handleiding vóór gebruik zorgvuldig door te lezen. Een ultrasone luchtbevochtiger vernevelt water tot ultrafijne deeltjes van 1-3 µm met behulp van het principe van hoogfrequente ultrasone trillingen en verspreidt koude waterdamp via een pneumatisch apparaat in de lucht om te dienen als luchtbevochtigingstechnologie die breed toepasbaar is op verschillende gebieden.

BEDIENING EN ONDERHOUD

Alleen geautoriseerde en deskundige personen mogen het apparaat repareren of wijzigen.

Elke aanpassing of wijziging aan dit apparaat zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant kan een gevaar voor de gebruiker opleveren.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of een gekwalificeerde servicevertegenwoordiger om gevaar te voorkomen.

Als het apparaat ongebruikelijke geluiden of geuren maakt, dient u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact te halen. Elke reparatie moet door professionals worden uitgevoerd.

Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact. Houd bij het vullen van water de luchtbevochtiger met beide handen vast om schade door vallen van het waterreservoir te voorkomen.

Raak tijdens het gebruik het water in het waterbad of andere delen van het water niet met uw lichaam aan. Gebruik het apparaat niet zonder water. Voeg geen additieven toe die niet door u zijn gemaakt of onder uw toezicht zijn gemaakt. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of verplaatst.

Zorg ervoor dat er geen water door de basis stroomt of binnendringt, om schade aan de interne onderdelen te voorkomen.

Om vlekken en vervorming te voorkomen, mag u het apparaat niet vullen met heet water boven de 40°C.

OMGEVING WAARIN HET APPARAAT WORDT GEBRUIKT

Plaats het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond om kantelen te voorkomen en stabiel te houden. Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.

Het is ten strengste verboden het apparaat te gebruiken op plaatsen waar brandbare stoffen en explosieve gassen aanwezig zijn.

Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals een oven en vermijd direct zonlicht.

Plaats het apparaat op normale kamertemperatuur. Vermijd gebruik van het apparaat in koude omgevingen om schade aan het apparaat te voorkomen.

Het apparaat moet uit de buurt van meubels en elektrische apparaten worden geplaatst. Vermijd het rechtstreeks spuiten van stoom op meubels en elektrische apparaten.

Echografietechnologie is een gevestigde technologie die op verschillende gebieden veel wordt gebruikt. Een ultrasone luchtbevochtiger vernevelt water tot ultrafijne deeltjes van 1-5 μm met behulp van het principe van hoogfrequente ultrasone trillingen en gebruikt een pneumatisch apparaat om koude waterdamp in de lucht te verspreiden, dat wordt gebruikt om de lucht te bevochtigen. Het kan ook schone lucht produceren en negatieve zuurstofionen genereren om de gezondheid te verbeteren.

FUNCTIES

1. Handvat van het apparaat

Het holle handvat is praktisch. Met slechts één hand kunnen we het water-reservoir verwijderen en het water verversen.




2. Kleurlichtknop

Het licht kan eenvoudig worden geactiveerd met de knop en gemakkelijk worden gedeactiveerd tijdens continu gebruik.




STRUCTUUR




MODEL	HTJ-2120
SPANNING	220V-/50HZ
PRESTATIE	25 W
MAXIMALE STOOMDOORVOER	300 ml/h
CAPACITEIT	4.0 L
LAWAAI	35dB
TOEPASSELIJK TOEPASSINGSGBIED	40m2

ACCOMMODATIE VAN UITRUSTING


Handvat van het apparaat




1. Houd het apparaat 2 m verwijderd van televisie, audio en andere elektrische apparaten.



2. Plaats het apparaat op een stevige en vlakke plaats om stabiliteit te garanderen.



3. Plaats het niet in de buurt van gordijnen.



4. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals een oven en vermijd direct zonlicht.


Trek de hendel omhoog en verwijder het waterreservoir uit het apparaat.




Draai het waterreservoir terug en verwijder het deksel door het naar de andere kant te draaien.



Vul het reservoir met water, sluit het deksel en plaats het in het apparaat.



Power



Bevochtigingsknop

Steek de knop in het stopcontact, het apparaat is in werking. Draai de knop met de klok mee en het apparaat begint te werken. Als de lucht droog is, selecteert u het hoogste spuitniveau.

Spray-activeringsknop.

Kleurlichtknop: De rode knop aan de achterkant is de bedieningsknop voor het nachtlampje. Schakel het nachtlampje uit als u het niet nodig heeft.


LET OP: Wanneer er geen water in het waterreservoir zit, gaat het rode lampje branden om u eraan te herinneren water bij te vullen.
In de tussentijd stopt het apparaat met werken totdat de tank opnieuw is gevuld.

ONDERHOUD EN REINIGING

LET OP: Voordat u begint met het schoonmaken van het apparaat, dient u de stekker uit het stopcontact te halen.


WATERRESERVOIR

Verwijder het waterreservoir uit het apparaat, draai het direct met water, droog het met een zachte doek, veeg het water af met een zachte doek en spoel het voorzichtig uit het waterreservoir.



WATERTANK

Opmerking: Zorg er bij het vullen van de container met water voor dat u de maximale markering niet overschrijdt, anders kan er water lekken en het apparaat beschadigen.



REINIGINGSINSTRUCTIES RAINBOW AIR Ultrasoon/Luchtbevochtiger/3in1 S



DE WATERTANK MOET ELKE 3 DAGEN WORDEN GEREINIGD



FILTERREINIGING

Volg de volgende instructies om de tank schoon te maken:

1. Als het waterreservoir kapot of beschadigd is, gebruik het dan niet.
2. Koppel het apparaat los als het langere tijd niet wordt gebruikt of als er niemand thuis is
3. Laat geen water in de tank achter als u het apparaat langere tijd niet gebruikt
4. Het gebruik van wateradditieven, waaronder essentiële/etherische oliën, geurstoffen, eucalyptus, olie-reinigers, enz., zal schade aan de materialen van het apparaat en dus aan het hele apparaat veroorzaken. Bij gebruik van dergelijke accessoires aanvaardt de fabrikant geen aansprakelijkheid voor schade aan het apparaat
5. Gebruik dit product niet in de buurt van andere elektrische apparaten.
6. Bedek de spuitmond nooit tijdens gebruik. Plaats geen voorwerpen op of in de tank
7. Houd de luchtbevochtiger stevig vast terwijl u de stekker uit het stopcontact haalt.
8. Plaats het netsnoer niet op andere voorwerpen in de buurt van het apparaat.
9. Vermijd contact van water met het netsnoer en de plaatsen waar het op het product is aangesloten.
10. Niet gebruiken in de buurt van een gootsteen.
11. Raak het waterreservoir niet aan terwijl het apparaat in gebruik is.
12. Vermijd het onderdompelen van het apparaat in water en het morsen van water op het apparaat of in het vochtmondstuk.
13. Gebruik het apparaat niet zonder het de sproeikop en bedek het mondstuk niet met uw hand of een doek.

14. Gebruik schoon of gedestilleerd water in de tank. Integendeel, de tank moet vaker gereinigd worden.

15. Laat NOOIT water in de tank staan als het apparaat niet in gebruik is.

16. Maak het apparaat leeg en reinig het voordat u het inpakt voor opslag.

17. Reinig de luchtbevochtiger voor het volgende gebruik.

18. Houd er rekening mee dat omgevingen met een hoge luchtvochtigheid de groei van biologische organismen kunnen bevorderen.

19. Als het water niet wordt verversed en de tank niet elke 3 dagen voldoende wordt gereinigd, kunnen micro-organismen die aanwezig kunnen zijn in het water of de omgeving waarin de apparatuur wordt gebruikt of opgeslagen, in de watertank groeien en in de lucht geblazen, wat ernstige gezondheidsrisico's kan veroorzaken.

HET WATERTANK REINIGEN

Giet een kleine hoeveelheid los poeder op het oppervlak van het oppervlak, giet vervolgens een bepaald- de hoeveelheid water gedurende 5 minuten, was het met een borstel en spoel af met water.

BUITENSTE DEEL

Spoel de zachte doek af in warm water onder de 40°C en veeg oppervlaktevlekken direct af met water. Maak het apparaat niet schoon met alcohol, aceton of andere organische oplosmiddelen.

HANDLEIDING VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Abnormale klachten	REDEN	REACTIE
De indicator licht niet op, er is geen lucht, er is geen stoom.	Het netsnoer is niet goed op het stopcontact aangesloten.	Steek de stekker correct in het stopcontact. Draai de knop met de klok mee.
	De vlotter blijft hangen.	Reinig en verplaats de bewegingsdeur van het apparaat.
Stinkende stoom.	Het apparaat is nieuw.	Open het waterreservoir. Zet hem 12 uur in de schaduw. Reinig of vervang het waterreservoir.
	Het waterreservoir is niet goed schoongemaakt.	Reinig de tank en ververs het water.
Lage stoomproductie.	De omvormer is vuil.	Verander de omvormer.
	Het water is onrein of heeft te lang gestaan.	Reinig de tank en ververs het water.
De indicator licht niet op, er is geen lucht, er is geen stoom.	Er zit geen water in de tank.	Vul met water.
	Automatische continue bevochtiging gaat niet aan.	Druk op de aan/uit-knop en de achtergrondverlichting gaat aan.
	De vlotterdop voor het waterniveau wordt niet ingedrukt gehouden.	Houd het waterniveau van de badmuts laag.



360 Draaiingen



Waterfiltratie



Nachtlampje



Wateralarm voor veilige
bescherming



1,7 MHz
lichte stoom

WAARSCHUWING

Steek de kabel niet met natte handen in het stopcontact, omdat er gevaar bestaat voor een elektrische schok. Voordat u het apparaat reinigt of verplaatst, schakelt u het uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.

Sluit de kabel aan op het stopcontact.

Geschikte werkomgeving: 5-40°C, relatieve vochtigheid - 80% relatieve vochtigheid.

Gebruik water met een temperatuur lager dan 40°C. Gebruik bij voorkeur schoon water.

Voeg geen metalen, chemicaliën en schoonmaakmiddelen toe aan het waterreservoir, anders kan er een slechte verneveling optreden.

Giet nooit het resterende water in het apparaat zonder de stroom uit te schakelen, anders zal de omvormer onmiddellijk doorbranden.

OPMERKING: Hoewel luchtbevochtigers nuttig zijn, hebben ze geen nut als ze niet worden onderhouden of als de luchtvochtigheid te hoog is. Als u een luchtbevochtiger gebruikt, zorg er dan voor dat u de luchtbevochtiger schoonhoudt. Als u allergisch of astmatisch bent, raadpleeg dan voor gebruik uw arts. een vochtinbrengende crème.

Als u of uw kind astma of allergieën heeft, overleg dan met uw arts voordat u een luchtbevochtiger gebruikt. Voor kinderen en volwassenen met astma of allergieën kan een verhoogde luchtvochtigheid het ademen vergemakkelijken. Verhoogde allergenen door een hoge luchtvochtigheid kunnen astma en astmasymptomen veroorzaken of verergeren. allergisch

